

Sommaire

Table des matières

Sommaire	1
Contexte	2
Solution proposée	2
Présentation de AD, DNS & DHCP	3
Architecture du réseau	4
Mise en place	
Configuration du serveur principal	4
Configuration du serveur de redondance	8
Configuration du basculement DHCP	15
Réalisations des tests	



Contexte

Dans le cadre d'un projet réalisé durant notre formation, on nous demande de mettre en place la redondance d'un serveur Windows Serveur, sur lequel est hébergé un service AD-DS, DNS & DHCP. Le but de la mise en place de ce service est de permettre la continuité de service en cas de panne sur notre Windows Serveur principal.



Solution proposée

La solution consiste à utiliser les fonctionnalités AD, DNS & DHCP sur Windows Serveur. Tout d'abord nous allons créer un domaine, réaliser des enregistrements DNS et paramétrer le service DHCP afin de distribuer les adresses IP souhaitées. Ensuite, nous allons créer un second Windows Serveur qui rejoindra le domaine existant. Enfin, nous paramètrerons le serveur DHCP à basculement. Pour terminer, nous testerons la mise en place de cette redondance en éteignant le serveur principal.




Présentation de AD, DNS & DHCP

Active Directory (AD) est la mise en œuvre par <u>Microsoft</u> des services d'<u>annuaire</u> <u>LDAP</u> pour les <u>systèmes d'exploitation</u> <u>Windows</u>.

L'objectif principal d'*Active Directory* est de fournir des services centralisés d'identification et d'<u>authentification</u> à un réseau d'ordinateurs utilisant le système Windows, macOS ou encore Linux.

Le système Domain Name Service (DNS) fait partie d'une série de protocoles répondant aux normes du secteur, qui inclut le protocole TCP/IP standard. Lorsqu'ils sont associés, le client DNS et le serveur DNS fournissent des services de résolution des noms pour le mappage des noms d'ordinateurs et des adresses IP aux utilisateurs et aux ordinateurs.

Architecture du réseau




Mise en place


Configuration du serveur principal

Tout d'abord, nous allons installer les services AD/DNS/DHCP sur notre serveur principal.







Après avoir installé tous les services nous allons configurer le contrôleur de domaine.







Après avoir configuré le contrôleur de domaine, nous allons mettre en place le serveur DHCP.





₩indows Server 2019






La résolution de domaine est bien active.

Configuration du serveur de redondance

Nous joignons le second serveur WS au domaine.





Le serveur de redondance est bien sur le domaine

```
C:\Users\Administrateur>ping ws-redondance -4


Envoi d'une requête 'ping' sur WS-Redondance.m2l3.lan [192.168.40.129] avec 32 octets de données :

Réponse de 192.168.40.129 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Réponse de 192.168.40.129 : octets=32 temps<1ms TTL=128
```


Sur le second serveur on installe les services AD, DNS et DHCP.

Procédure Redondance AD/DNS/DHCP Windows Server 2019




Ensuite il faut promouvoir le serveur en contrôleur en domaine. On ajoute le contrôleur de domaine déjà existant.











Pour vérifier que la redondance soit opérationnelle, nous allons ajouter un utilisateur depuis le serveur redondant.

Windows Server 2019








L'enregistrement DNS enregistré sur le second serveur est bien visible sur le serveur principal.



Configuration du basculement DHCP

On se rend sur le serveur principal dans DHCP et on clique sur « Configurer un basculement ».

₩ Windows Server 2019






Configurer un basculement

Créer une relation de basculement





Créer une relation de basculement avec le p	partenaire ws-redondance
Nom de la relation :	ws-principal.m2/3.lan-ws-redondance
Délai de transition maximal du client (MCLT) :	1 heures 0 minutes
Mode :	Serveur de secours
Configuration du serveur de secours Rôle du serveur partenaire :	Veille
Adresses réservées pour le serveur de secours :	10 - %
Intervalle de basculement d'état :	60 minutes
Activer l'authentification du message	
Secret partagé :	
	< Précédent Suivant > Annuler

Windows Server 2019











Réalisations des tests

Pour la réalisation des tests j'ai configuré un Windows 10 client.

L'adresse IP actuelle (192.168.40.3) a été délivrée par le serveur DHCP principal (192.168.40.128) . Nous allons libérer l'adresse IP grâce à la commande ipconfig /release.

₩ Windows Server 2019

```
C:\Users\Administrateur.M2L3.000>ipconfig /release

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet0:


Suffixe DNS propre à la connexion. . .:

Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::a8ec:9522:82ab:b48b%7

Passerelle par défaut. . . . . . . . . . :

C:\Users\Administrateur.M2L3.000>
```

On éteint le serveur DHCP principal.



La relation de basculement est effectivement en place.

On demande une nouvelle adresse IP à l'aide de la commande ipconfig /renew. La nouvelle adresse IP attribuée est 192.168.40.230 via le serveur DHCP 192.168.40.129, qui correspond au WS secondaire.